



Kormidlo pro člun SEAWAVE

(CZ)	Kormidlo pro člun SEAWAVE Příručka uživatele	2 – 3
(SK)	Kormidlo na čln SEAWAVE Používateľská príručka	4 – 5
(GB)	SEAWAVE boat rudder User's Guide	6 – 7
(D)	Steuer für das Boot SEAWAVE Benutzerhandbuch	8 – 9
(F)	Gouvernail pour bateau SEAWAVE Manuel d'utilisateur	10 – 11
(E)	Timón para la lancha SEAWAVE Manual de usuario	12 – 13
(I)	Timone per canotto SEAWAVE Istruzioni per l'uso	14 – 15
(NL)	Roer voor de boot SEAWAVE Gebruikershandleiding	16 – 17
(PL)	Ster do kajaka SEAWAVE Podręcznik użytkownika	18 – 19
(H)	Kormány SEAWAVE csónakhoz Felhasználói útmutató	20 – 21
(RUS)	Руль для лодки в SEAWAVE Инструкция для пользователя	22 – 23

Vážený zákazníku,

tato příručka Vás má seznámit s montáží a použitím kormidla, které se dodává jako příslušenství k nafukovacímu člunu Seawave. Obsahuje podrobný popis celého kormidlového systému, informace o jeho ovládní a údržbě. Příručku uživatele si prosím přečtěte před použitím kormidla. Pokud budete mít problém s instalací nebo používáním kormidla, obraťte se na Vašeho prodejce.

Uložte prosím tuto příručku na bezpečném místě a předejte ji novému majiteli, pokud plavidlo s kormidlem prodáte.

1. Technický popis

1. kormidlo
2. závitové oko s maticí
3. zvedací lanko
4. karabina
5. pedál
6. ovládací lanko
7. šroub s vnitřním šestihranem
8. popruh
9. úchyt nožní opěrky s žebříčkem
10. pásek suchého zipu
11. konzola (+ základna se šestihranem)
12. podložka
13. šroub
14. čep s pojistným kroužkem
15. brzda

2. Pokyny k instalaci kormidla – viz obr. č. 1

Sestavení kormidla

Po vyjmutí kormidla (1) z krabice vložte přiložená závitová oka (2) do krajních otvorů a zajistěte je maticí M5 (k utažení můžete využít otvor na konzole kormidla). Do závitových ok (2) a na konec zvedacího lanka (3) navlečte karabiny (4).

Sestavení ovládní

Pedály s ovládacími lanky (5) připevněte k úchytům pomocí šroubů s vnitřním šestihranem (7) a zajistěte pomocí matic M6 (k utažení použijte přiložený klíč).


Desku s pedály, viz obr. č. 2, vložte do člunu a popruh (8) protáhněte žebříčkem (9) na dně místo nožní opěrky.

Rejstřík:


1. Technický popis
2. Pokyny k instalaci kormidla
3. Ovládní kormidla
4. Demontáž kormidla
5. Ošetřování a skladování
6. Záruční podmínky
7. Způsob likvidace výrobku
8. Způsob likvidace obalu



Obr. č. 1





Obr. č. 2



Přípevnění kormidla na člun

Před prvním použitím kormidla je nutno přilepit na zadní palubu pásek suchého zipu (10), viz obr. č. 3. Pro dokonalé provedení spoje, musí být lepený povrch suchý, čistý a odmaštěný acetonem.

Pod zadní palubu člunu vložte základnu (11) a šestihran protáhněte vylévacím otvorem. Z vnější strany přiložte konzoly (11), podložku (12) a dotáhněte pomocí zajišťovacího šroubu (13). Z čepu kormidla vytáhněte pojistný kroužek (14). Čep vložte do otvoru a zajistěte pomocí pojistného kroužku. Ovládací lanka (6) od pedálů protáhněte D-kroužky uvnitř člunu a otvory v zadní palubě, vložte do karabin (4) a pomocí zkracovaček nastavte potřebnou délku (v případě instalace na dvoumístnou verzi vytvořte na lankách zkracovací uzel tak, aby zkracovačky byly přístupné v prostoru sezení). Brzdou (15) zvedacího mechanismu protáhněte lanko (3) viz obr. č. 4. Přiložený mechanismus přišněrováním upevněte mezi D-kroužky na kokpit člunu. Přípevněte karabinu zvedacího lanka ke zvedacímu mechanismu, viz obr. č. 4 a pomocí zkracovačky nastavte potřebnou délku lanka.



3. Ovládání kormidla

Kormidlo usnadňuje ovládání kajaku zejména ve větru nebo ve vlnách. U dvoumístného kajaku ovládá kormidlo osoba sedící vzadu. Kormidlo se ovládá tlakem vždy jednoho chodidla na pedál a povolením tlaku druhého chodidla. Síla se přenáší prostřednictvím lanek na vahadlo kormidla a dochází k jeho otáčení. Zvednutí listu kormidla se provádí stlačením brzdy zvedacího mechanismu a tahem vpřed. Stlačením brzdy zvedacího mechanismu a tahem vzad se kormidlo spustí do pracovní polohy.

UPOZORNĚNÍ

V mělké vodě nebo při vyplouvání a přistávání hrozí nebezpečí zlomení listu kormidla.

V takovém případě vždy zvedněte list kormidla do horní polohy.

4. Demontáž kormidla

Před sbalením kajaku je nutné demontovat kormidlo. Vyhákněte ovládací lanka z karabin. Odepněte karabinu ze zvedacího mechanismu. Ovládací lanka s pedály ponechte v kajaku. Demontujte uchycení kormidla.

5. Ošetřování a skladování

Kormidlo nemá žádné zvláštní nároky na údržbu. Po každém znečištění, po použití ve slané vodě a před uskladněním omyjte kormidlo vlažnou vodou s přidáním mýdla nebo saponátu. Kovové části ošetřete konzervačním tukem. Opořebené nebo poškozené části, zejména lanka, vyměňte. Kormidlo přepravujte a skladujte vždy odděleně od kajaku. Při každé montáži kormidla na kajak zkontrolujte dotažení šroubů.

6. Záruční podmínky

Záruční doba je 24 měsíců a počítá se od data prodeje. Výrobce poskytuje bezplatnou opravu nebo náhradu za vady materiálového charakteru.

Záruční i pozáruční opravy zajišťuje výrobce: Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a, 69075 Břeclav

GUMOTEX

7. Způsob likvidace výrobku

Skládkováním na skládkách komunálního odpadu.

8. Způsob likvidace obalu

Karton – recyklace dle symbolů uvedených na obalu. Folie PE-LD (nízkohustotní rozvětvený polyethylen) - recyklace dle symbolů uvedených na obalu.

Vážený zákazník,

táto príručka Vás má oboznámiť s montážou a používaním kormidla, ktoré sa dodáva ako príslušenstvo k nafukovaciemu člnu Seawave. Obsahuje podrobný opis celého kormidlového systému, informácie o jeho ovládaní a údržbe. Príručku používateľa si, prosím, prečítajte pred použitím kormidla. Ak budete mať problém s inštaláciou alebo používaním kormidla, obráťte sa na svojho predajcu.

Uložte si túto príručku na bezpečnom mieste a v prípade predaja plavidla s kormidlom ju odovzdajte novému majiteľovi.

1. Technický opis

1. kormidlo
2. závitové oko s maticou
3. zdvíhacie lanko
4. karabínka
5. pedál
6. ovládacie lanko
7. skrutka s vnútorným šesťhranom
8. popruh
9. úchytká nožnej opierky s rebříčkom
10. pásik suchého zipsu
11. konzola (+ základňa so šesťhranom)
12. podložka
13. skrutka
14. čap s poistným krúžkom
15. brzda

2. Pokyny na inštaláciu kormidla – pozri obr. č. 1

Zostavenie kormidla

Po vybratí kormidla (1) zo škatule vložte priložené závitové oká (2) do krajných otvorov a zaistíte ich maticou M5 (na utiahnutie môžete využiť otvor na konzoly kormidla). Do závitových ôk (2) a na koniec zdvíhacieho lanka (3) navlečte karabínky (4).

Zostavenie ovládania

Pedále s ovládacími lankami (5) pripevnite k úchytkám pomocou skrutiek s vnútorným šesťhranom (7) a zaistíte pomocou matíc M6 (na utiahnutie použite priložený kľúč).


Dosku s pedálmi, pozri obr. č. 2, vložte do člna a popruh (8) pretiahnite rebříčkom (9) na dne na miesto nožnej opierky.

Register:


1. Technický opis
2. Pokyny na inštaláciu kormidla
3. Ovládanie kormidla
4. Demontáž kormidla
5. Ošetrovanie a skladovanie
6. Záručné podmienky
7. Spôsob likvidácie výrobku
8. Spôsob likvidácie obalu



Obr. č. 1





Obr. č. 2



Pripevnenie kormidla na čln

Pred prvým použitím kormidla je nutné prilepiť na zadnú palubu pásik suchého zipsu (10), pozri obr. č. 3. Aby bolo spojenie dokonalé, musí byť lepený povrch suchý, čistý a odmastený acetónom.

Pod zadnú palubu člna vložte základňu (11) a šesťhran pretiahnite vylietacím otvorom. Z vonkajšej strany priložte konzoly (11), podložku (12) a dotiahnite pomocou zaisťovacej skrutky (13). Z čapu kormidla vytiahnite poistný krúžok (14). Čap vložte do otvoru a zaisťte pomocou poistného krúžku. Ovládacie lanká (6) od pedálov pretiahnite D-krúžkami vnútri člna a otvormi v zadnej palube, vložte do karabínok (4) a pomocou skracovačiek nastavte potrebnú dĺžku (v prípade inštalácie na dvojmiestnu verziu vytvorte na lankách skracovací uzol tak, aby boli skracovačky prístupné v priestore na sedenie). Brzdou (15) zdvihacieho mechanizmu pretiahnite lanko (3), pozri obr. č. 4. Priložený mechanizmus prišnúrovaním upevnite medzi D-krúžky na koptík člna. Karabínku zdvihacieho lanka pripevnite k zdvihaciemu mechanizmu, pozri obr. č. 4, a pomocou skracovačky nastavte potrebnú dĺžku lanka.



3. Ovládanie kormidla

Kormidlo uľahčuje ovládanie kajaka najmä vo vetre alebo vlnách. Pri dvojmiestnom kajaku ovláda kormidlo osoba, ktorá sedí vzadu. Kormidlo sa ovláda tlakom vždy jedného chodidla na pedál a povolením tlaku druhého chodidla. Sila sa prenáša prostredníctvom laniek na vahadlo kormidla, čím sa vahadlo otáča. List kormidla sa zdvíha stlačením brzdy zdvihacieho mechanizmu a ťahom vpred. Stlačením brzdy zdvihacieho mechanizmu a ťahom vzad sa kormidlo spustí do pracovnej polohy.

UPOZORNENIE

V plytkej vode alebo pri vyplávaní a pristávaní hrozí nebezpečenstvo zlomenia listu kormidla.

V takom prípade vždy zdvihnite list kormidla do hornej polohy.

4. Demontáž kormidla

Pred zbalením kajaka je nutné demontovať kormidlo. Vyháknite ovládacie lanká z karabínok. Odopnite karabínku zo zdvihacieho mechanizmu. Ovládacie lanká s pedálmi nechajte v kajaku. Demontujte uchytenie kormidla.

5. Ošetrovanie a skladovanie

Kormidlo nemá žiadne zvláštne nároky na údržbu. Po každom znečistení, po použití v slanej vode a pred uskladnením umyte kormidlo vlažnou vodou s prídavkom mydla alebo saponátu. Kovové časti ošetríte konzervačným tukom. Opotrebené alebo poškodené časti, najmä lanká, vymeňte. Kormidlo prepravujte a skladujte vždy oddelene od kajaka. Pri každej montáži kormidla na kajak skontrolujte dotiahnutie skrutiek.

6. Záručné podmienky

Záručná lehota je 24 mesiacov a počíta sa od dátumu predaja.

Výrobca poskytuje bezplatnú opravu alebo náhradu za chyby materiálového charakteru.

Záručné a pozáručné opravy zaisťuje výrobca: Gumotex, a. s., Mládežnícká 3062/3a, 69075 Břeclav

GUMOTEX

7. Spôsob likvidácie výrobku

Skládkaním na skládkach komunálneho odpadu.

8. Spôsob likvidácie obalu

Kartón – recyklácia podľa symbolov uvedených na obale.

Fólia PE-LD (rozvetvený polyetylén s nízkou hustotou) – recyklácia podľa symbolov uvedených na obale.

Dear customer,

This guide will teach you how to install and operate the rudder, which is available as an accessory to the inflatable Seawave boat. It contains a detailed description of the whole rudder system and information about its operation and maintenance. Please read this User's Guide carefully before using the rudder. If you have any trouble installing or using the rudder, contact your dealer.

Please keep this manual in a safe place and give it to the new owner if you sell the boat with the rudder.

1. Technical description

1. Rudder
2. Threaded lug with nut
3. Lifting cable
4. Snap hook
5. Pedal
6. Control cable
7. Allen screw
8. Strap
9. Grip of the foot rest with slots
10. Velcro strap
11. Bracket (+ base with hexagon)
12. Washer
13. Screw
14. Pin with circlip
15. Brake

2. Instructions for installing the rudder - see Fig. No. 1

Assembling the rudder

After removing the rudder (1) from the box, insert the supplied threaded lugs (2) in the outer holes and secure with nut M5 (you can use the hole for the rudder brackets). Slide the snap hooks (4) in the threaded lugs (2) and at the end of the lifting cable (3).

Assembling the control system

Attach the pedals with control cables (5) to the grips using the Allen screws (7) and the nuts M6 (use the supplied wrench for tightening).

Insert the plate with pedals, see Fig. No. 2, into the boat, and slide the strap (8) through the slots (9) at the bottom, instead of the footrest.

Index

1. Technical description
2. Instructions for installing the rudder
3. Operating the rudder
4. Disassembly of the rudder
5. Maintenance and storage
6. Warranty conditions
7. Disposal of the product
8. Disposal of the packaging



Fig. No. 1





Fig. No. 2



Attaching the rudder on the boat

Before the first use of the rudder, a strip of Velcro (10) must be glued to the rear deck - see Fig. 3. For a perfect joint, the glued surface must be dry, clean and degreased with acetone.

Insert base (11) under the rear deck of the boat, and slide the hexagon through the discharge hole. From the outside, attach the bracket (11) and washer (12), and tighten with the locking screw (13). Pull the locking ring (14) out of the rudder pin. Insert the pin into the hole and secure with retaining ring. Control cables (6) of the pedals are now guided through the D-rings inside the boat and through the holes in the aft deck, and then into the snap hooks (4); set the length using the adjusting piece (if installed on the two-seat version, make a knot to shorten the cords so that the adjusting pieces are accessible from the seats). Now guide the lifting cable (3) through the brake (15) of the lifting mechanism - see Fig. 4. The mechanism needs to be fastened between the D-rings on the boat cockpit. Attach the snap hook of the lifting cable to the lifting mechanism, see Fig. No. 4, and set the required cable length using the adjusting piece.



Fig. No. 3





Fig. No. 4



3. Operating the rudder

The rudder facilitates control of the kayak especially in the wind or waves. In a tandem kayak the person in the back steers. Operate the rudder by pressing with one foot against the pedal and releasing the other foot. Power is transmitted by the cables to the rudder rocker arm to rotate the rudder. The rudder blade can be raised by pressing the brake of the lifting mechanism and pulling forward. When pressing the brake of the lifting mechanism and pulling back, the rudder is lowered to its working position.

WARNING

The rudder blade can be damaged in shallow water or when launching the boat or approaching the shore.

Always lift the rudder blade to the top position in these situations.

6. Warranty conditions

The warranty period is 24 months starting from the date of sale.

The manufacturer provides free repair or replacement for material defects.

Warranty and post warranty repairs are provided by the manufacturer: GUMOTEX, a.s., Mládežnická 3062/3a, 69075 Břeclav.

4. Disassembly of the rudder

Before collapsing the kayak, it is necessary to remove the rudder. Unhook the control cables off the snap hooks. Unclip the snap hook from the lifting mechanism. The control cables and pedals can be left in the kayak. Remove the rudder mounting system.

5. Maintenance and storage

The rudder has no special maintenance requirements. When contaminated, after contact with salt water and before storing, wash the rudder in lukewarm water with a spot of soap or detergent. Use grease to protect the metal parts. Worn out or damaged parts, especially the cable, should be replaced. Rudder should always be transported and stored separately from the kayak. When assembling the rudder in the kayak, always check if the screws are securely tightened.

GUMOTEX

7. Disposal of the product

The product can be disposed of as communal waste.

8. Disposal of the packaging

Cardboard - recycle in accordance with the symbols on the packaging.

PE-LD foil (low-density branched polyethylene) - recycle in accordance with the symbols on the packaging.

Sehr geehrter Kunde,

dieses Handbuch soll Sie mit der Montage und der Verwendung des Steuers, welches als Zubehör zum Schlauchboot Seawave geliefert wird, bekannt machen. Es enthält die ausführliche Beschreibung des ganzen Steuersystems, Informationen über seine Betätigung und Wartung. Lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch, bevor Sie das Steuer verwenden. Sollten Sie ein Problem mit der Installation oder der Verwendung des Steuers haben, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Verzeichnis:

1. Technische Beschreibung
2. Anweisungen zur Installation des Steuers
3. Steuerbetätigung
4. Demontage des Steuers
5. Wartung und Lagerung
6. Garantiebedingungen
7. Entsorgung des Produktes
8. Entsorgung der Verpackung

1. Technische Beschreibung

1. Steuer
2. Gewindeöse mit Mutter
3. Hubseil
4. Karabinerhaken
5. Pedal
6. Betätigungskabel
7. Innensechskantschraube
8. Gurt
9. Aufnahme der Fußstütze mit der Leiter
10. Band mit Klettverschluss
11. Konsole (+ Basis mit dem Sechskant)
12. Scheibe
13. Schraube
14. Bolzen mit dem Sicherungsring
15. Bremse

2. Anweisungen zur Installation des Steuers – siehe Abb. Nr. 1

Zusammenstellung des Steuers

Nach dem Herausnehmen des Steuers (1) aus der Schachtel legen Sie die beiliegenden Gewindeösen (2) in die Randbohrungen ein und sichern Sie diese mit der Mutter M5 (zum Festziehen können Sie die Bohrung auf der Konsole des Steuers nutzen). Stecken Sie in die Gewindeösen (2) und auf das Ende des Hubseils (3) die Karabinerhaken (4) auf.

Zusammenstellung des Betätigungsmechanismus

Die Pedale mit Betätigungskabeln (5) befestigen Sie zu Aufnahmen mittels der Innensechskantschrauben (7) und sichern Sie diese mittels der Muttern M6 (verwenden Sie zum Festziehen den beiliegenden Schlüssel). Die Platte mit den Pedalen, siehe Abb. Nr. 2, legen Sie ins Boot ein, und ziehen Sie den Gurt (8) durch die Leiter (9) auf dem Boden statt der Fußstütze durch.

Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Platz auf und übergeben Sie es dem neuen Besitzer, wenn Sie das Wasserfahrzeug mit dem Steuer verkaufen.



Abb. Nr. 1




Abb. Nr. 2





Abb. Nr. 3



Befestigung des Steuers am Boot

Vor dem ersten Einsatz des Steuers ist es nötig, auf den hinteren Bord das Band mit Kletterverschluss (10) aufzukleben, siehe Abb. Nr. 3. Um eine perfekte Verbindung herzustellen, muss die zu klebende Oberfläche trocken, sauber und mit Azeton entfettet werden.

Unter den hinteren Bord des Bootes legen Sie die Basis (11) ein und ziehen Sie den Sechskant durch das Aussugloch durch. Von der Außenseite legen Sie die Konsole (11), die Scheibe (12) an und ziehen Sie diese mittels der Feststellschraube (13) nach. Ziehen Sie aus dem Bolzen des Steuers den Sicherungsring (14) heraus. Legen Sie den Bolzen in die Bohrung ein und sichern Sie ihn mittels des Sicherungsringes. Die Betätigungskabel (6) der Pedale ziehen Sie durch die D-Ringe im Inneren des

3. Steuerbetätigung

Das Steuer erleichtert die Steuerung des Boots besonders im Wind oder beim Wellengang. Der Zweier-Kajak wird von der hinten sitzenden Person gesteuert. Das Steuer wird immer durch den Druck von einem Fuß gegen das Pedal und durch das Lösen des Drucks des anderen Fußes betätigt. Die Kraft wird mittels der Seile auf die Schwinge des Steuers übertragen und es kommt zu seiner Drehbewegung. Das Anheben des Steuerflügels wird durch das Drücken der Bremse des Hubmechanismus und durch den Zug nach vorne durchgeführt. Durch das Drücken des Hubmechanismus und durch den Zug nach hinten wird das Steuer in die Arbeitsstellung heruntergelassen.

HINWEIS

Im Flachwasser oder bei der Ausfahrt und bei der Landung besteht die Gefahr, dass der Steuerflügel gebrochen wird.

In einem solchen Fall heben Sie immer den Steuerflügel in die obere Stellung an.

4. Demontage des Steuers

Bevor das Boot zusammengepackt wird, ist es nötig, das Steuer zu demontieren. Haken Sie die Betätigungskabel aus dem Karabinerhaken aus. Schnallen Sie den Karabinerhaken vom Hubmechanismus ab. Die Betätigungskabel mit Pedalen lassen Sie im Boot. Demontieren Sie die Halterung des Steuers.


5. Wartung und Lagerung

Das Steuer hat keine besonderen Wartungsansprüche. Nach jeder Verschmutzung, nach dem Gebrauch im Salzwasser und vor der Einlagerung waschen Sie das Steuer mit lauwarmem Wasser unter Zugabe von der Seife oder von Reinigungsmittel ab. Behandeln Sie die Metallteile mit einem Korrosionsschutzfett. Tauschen Sie verschlissene oder beschädigte Teile, besonders die Seile, aus. Transportieren und lagern Sie das Steuer immer getrennt vom Boot. Bei jeder Montage des Steuers auf das Boot kontrollieren Sie das Festziehen der Schrauben.

Bootes und durch die Bohrungen im hinteren Bord durch, legen Sie diese in die Karabinerhaken (4) ein und mittels der Seilverkürzer stellen Sie die notwendige Länge ein (im Fall der Installation auf die Zweisitzversion machen Sie an den Kabeln so einen Knoten zum Verkürzen, dass die Seilverkürzer im Sitzraum zugänglich sind). Ziehen Sie das Seil (3) durch die Bremse (15) des Hubmechanismus durch, siehe Abb. Nr. 4. Den angelegten Mechanismus befestigen Sie durch das Festbinden zwischen den D-Ringen auf dem Cockpit des Boots. Befestigen Sie den Karabinerhaken des Hubseils am Hubmechanismus, siehe Abb. Nr. 4 und mittels des Seilverkürzers stellen Sie die notwendige Seillänge ein.



Abb. Nr. 4



6. Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beträgt 24 Monate und sie beginnt ab dem Verkaufsdatum zu laufen.

Der Hersteller gewährt eine kostenlose Reparatur oder den kostenlosen Ersatz für Materialmängel.

Die Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Hersteller sichergestellt: Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a, 69075 Břeclav

GUMOTEX

7. Entsorgung des Produktes

Durch das Ablagern auf Deponien mit Kommunalabfällen

8. Entsorgung der Verpackung

Karton – Recycling nach den auf der Verpackung angeführten Symbolen.

Folie PE-LD (niederdichtes verzweigtes Polyethylen) - Recycling nach den auf der Verpackung angeführten Symbolen.

Cher client,

Ce manuel d'utilisateur est élaboré pour vous aider à monter et à utiliser le gouvernail, livré comme accessoire au bateau gonflable Seawave. Il contient une description détaillée de l'ensemble du mécanisme de gouvernail, des informations liées à sa commande et son entretien. Veuillez lire ce manuel d'utilisateur avant d'utiliser le gouvernail. N'hésitez pas à vous adresser à votre vendeur en cas de difficulté liée à l'installation ou à l'utilisation du gouvernail.

Veuillez garder ce manuel d'utilisateur dans un endroit sûr. En cas de vente du bateau équipé d'un gouvernail, veuillez transmettre ce manuel d'utilisateur au nouveau propriétaire.

1. Description technique

1. gouvernail
2. œillet fileté écrou
3. câble de levage
4. mousqueton
5. pédale
6. câble de commande
7. vis à empreinte hexagonale
8. sangle
9. attache repose-pied à échelle
10. ruban auto-agrippant
11. console (+ plateforme à hexagone)
12. cale
13. vis
14. axe à bague de blocage
15. frein

2. Notice d'installation du gouvernail – voir figure 1

Montage du gouvernail

Après avoir déballé le gouvernail (1) de la boîte, posez les œillets filetés écrous (2) dans les orifices extrêmes et sécurisez-les à l'aide d'un écrou M5 (vous pouvez passer par l'orifice de la console du gouvernail pour le serrer). Montez les mousquetons (4) dans les œillets filetés (2) et à l'extrémité du câble de levage (3).



Montage du mécanisme de commande

Fixez les pédales dotées de câbles de commande (5) sur les plaques de fixation à l'aide de vis à empreinte hexagonale (7) et sécurisez-les à l'aide d'écrous M6 (utilisez la clé jointe pour leur serrage).

Posez le panneau à pédales (voir la fig. 2) dans le bateau et faites passer la sangle (8) dans l'échelle (9) au fond normalement destinée à un repose-pied.

Registre:

1. Description technique
2. Notice d'installation du gouvernail
3. Commande du gouvernail
4. Démontage du gouvernail
5. Entretien et entreposage
6. Conditions de garantie
7. Mode de liquidation du produit
8. Mode de liquidation de l'emballage



Fixation du gouvernail au bateau

Il est nécessaire de coller un ruban auto-agrippant (10) au pont arrière avant la première utilisation du gouvernail (voir la fig. 3). Pour garantir un collage parfait, la surface à coller doit être sèche, propre et dégraissée à l'acétone. Installez la plateforme (11) au-dessous du pont arrière du bateau et faites passer l'hexagone par l'orifice de vidange. Installez les consoles (11) et la cale (12) du côté extérieur et serrez-les à l'aide d'une vis de blocage (13). Retirez la bague de blocage (14) de l'axe de gouvernail. Posez l'axe dans l'orifice et sécurisez-le à l'aide de la bague de blocage. Faites passer les câbles de commande (6) dans les bagues en D à l'intérieur du bateau et dans les orifices à l'arrière du pont, posez-les dans les mousquetons (4) et réglez-en la longueur nécessaire à l'aide d'un raccourcisseur (en cas d'installation sur un biface, faites des nœuds de raccourcissement sur les câbles de sorte que les raccourcisseurs soient accessibles dans l'espace sièges). Faites passer le câble (3) dans le frein (15) du mécanisme de levage (voir la fig. 4). Lacey le mécanisme entre les bagues en D au cockpit du bateau. Fixez le mousqueton du câble de levage au mécanisme de levage (voir la fig. 4) et réglez la longueur nécessaire du câble à l'aide d'un raccourcisseur.

3. Commande du gouvernail

Le gouvernail facilite le pilotage du kayak notamment dans le vent ou dans les vagues. En cas de kayak double, la personne assise à l'arrière commande le gouvernail. Le gouvernail est commandé par l'appui d'un pied sur la pédale et par la diminution de la pression de l'autre pied. La puissance est transmise par les câbles sur le palonnier du gouvernail qui tourne en conséquence. La lame de gouvernail se lève par un appui sur le frein du mécanisme de levage et par un mouvement en avant. En appuyant sur le frein du mécanisme de levage et en faisant un mouvement en arrière, le gouvernail descend dans la position de travail.

AVERTISSEMENT

Danger de rupture de la lame de gouvernail dans l'eau peu profonde ou au démarrage ou à l'arrêt du bateau. Dans un tel cas, levez toujours la lame de gouvernail dans la position supérieure.

4. Démontage du gouvernail

Il est nécessaire de démonter le gouvernail avant de plier le kayak. Débranchez les câbles de commande des mousquetons. Démontez le mousqueton du mécanisme de levage. Laissez les câbles de commande et les pédales dans le kayak. Démontez le système de fixation du gouvernail.

5. Maintenance et entreposage

Le gouvernail ne nécessite aucun entretien spécifique. Lavez le gouvernail avec de l'eau tiède contenant du savon ou un détergent après toute pollution ou utilisation dans de l'eau salée ou avant de mettre le gouvernail au dépôt. Protégez les parties métalliques de graisse. Changez les parties usées ou abîmées, notamment les câbles. Transportez et entreposez le gouvernail toujours séparément du kayak. Contrôlez le serrage des vis lors de chaque installation du gouvernail sur le kayak.



Figure 3





Figure 4



6. Conditions de garantie

La durée de garantie est de 24 mois, à compter de la date de vente du produit.

Le fabricant garantit une réparation gratuite ou un remplacement pour toute défaillance de matière.

Toutes les réparations sous ou hors garantie sont assurées par le fabricant Gumotex, S.A., Mládežnická 3062/3a, 69075 Břeclav.

GUMOTEX

7. Mode de liquidation du produit

Mise au dépôt d'ordures ménagères.

8. Mode de liquidation de l'emballage

Carton : recyclage conformément aux symboles figurant sur l'emballage.

Feuille PE-LD (polyéthylène basse densité) : recyclage conformément aux symboles figurant sur l'emballage.

Estimado cliente

El presente manual le debe instruir sobre el montaje y uso del timón que se suministra como accesorio de la lancha neumática Seawave. Incluye la descripción detallada de todo el sistema de timón, la información sobre su manejo y mantenimiento. Le rogamos que lea el manual de usuario antes de usar el timón. En el caso de que usted tenga algún problema con la instalación o uso del timón, póngase en contacto con la tienda donde lo ha comprado.

Le rogamos que guarde este manual en un lugar seguro y se lo entregue al nuevo propietario si vende la lancha con el timón.

1. Descripción técnica

1. timón
2. cáncamo con tuerca
3. cable de elevación
4. gancho
5. pedal
6. cuerda de manejo
7. tornillo con hexágono interior
8. correa
9. fijador para reposapiés con escalerilla
10. cinta de velcro
11. consola (y base con hexágono)
12. arandela
13. tornillo
14. pivote con anillo de seguridad
15. freno

2. Instrucciones de instalación del timón (ver la fig. 1)

Ensamblaje del timón

Después de sacar el timón (1) de la caja, inserte los cáncamos adjuntos (2) en los agujeros extremos y asegúrelos con la tuerca M5 (usted puede aprovechar el agujero en la consola del timón para el apriete). Meta los ganchos (4) en los cáncamos (2) y al extremo de la cuerda de elevación (3).



Ensamblaje del mando

Fije los pedales con cables de manejo (5) a los fijadores mediante los tornillos con hexágono interior (7) y asegúrelos mediante las tuercas M6 (use la llave adjunta para el apriete).

Inserte el panel con pedales (ver la fig. 2) en la lancha y pase la correa (8) por la escalerilla (9) en el fondo en vez del reposapiés.

Índice:

1. Descripción técnica
2. Instrucciones de instalación del timón
3. Manejo del timón
4. Desmontaje del timón
5. Mantenimiento y almacenamiento
6. Condiciones de garantía
7. Cómo desechar el producto
8. Cómo desechar el embalaje



Sujeción del timón a la lancha

Antes del primer uso del timón, es necesario pegar la cinta de velcro (10) en la popa (ver fig. 3). Para una unión perfecta, la superficie a pegar debe estar seca, limpia y desengrasada con acetona.

Ponga la base (11) por debajo de la popa de la lancha y pase el hexágono por el imbornal. Desde la parte exterior ponga las consolas (11), la arandela (12) y apriete mediante el tornillo de seguridad (13). Saque el anillo de seguridad del pivote del timón (14). Inserte el pivote en el agujero y asegúrelo mediante el anillo de seguridad. Pase los cables de manejo (6) de los pedales por los anillos semicirculares dentro de la lancha y por los agujeros de la popa, inserte en los ganchos (4) y mediante nudos acortadores ajuste la longitud necesaria (en el caso de la instalación en la versión de dos plazas, haga en los cables un nudo acortador de manera que los nudos estén accesibles en la zona de los asientos). Pase el cable (3) por el freno (15) del mecanismo elevador (ver fig. 4). Fije el mecanismo adjunto, atándolo entre los anillos semicirculares, en la zona del timón de la lancha. Fije el gancho del cable de elevación al mecanismo elevador (ver fig. 4) y ajuste la longitud necesaria del cable mediante un nudo acortador.

3. Manejo del timón

El timón facilita el manejo del kayak, sobre todo si hay viento u olas. En el kayak de dos plazas la persona que está sentada detrás maneja el timón. El timón se maneja pisando con un pie el pedal y liberando la presión del otro pie. La fuerza se transmite a través de los cables al balancín del timón y de esta manera tiene lugar su giro. La elevación de la paleta del timón se realiza apretando el freno del mecanismo elevador y tirando hacia adelante. Apretando el freno del mecanismo elevador y tirando hacia atrás, el timón baja a la posición de trabajo.

ADVERTENCIA

En aguas poco profundas o durante la leva y el abordaje, existe el riesgo de rotura de la paleta del timón.

En tal caso siempre eleve la paleta del timón a la posición superior.

4. Desmontaje del timón

Antes de enrollar el kayak, es necesario desmontar el timón. Desenganche los cables de manejo de los ganchos. Desconecte el gancho del mecanismo elevador. Deje los cables de manejo con los pedales en el kayak. Desmonte la sujeción del timón.

5. Mantenimiento y almacenamiento

El timón no necesita ningún requisito especial para su mantenimiento. Después de cada ensuciado, después de usarlo en agua salada y antes del almacenamiento, lave el timón con agua templada con jabón o detergente. Trate las partes terminales con grasa de conservación. Cambie las partes desgastadas o dañadas, sobre todo los cables. Transporte y almacene el timón siempre separado del kayak. Durante cada montaje del timón al kayak, compruebe el apriete de los tornillos.



Fig. 3



Fig. 4

6. Condiciones de garantía

El plazo de garantía es de 24 meses y se cuenta a partir de la fecha de venta.

El fabricante proporciona la reparación o sustitución gratuita por los defectos de carácter material.

Las reparaciones de garantía y de posgarantía están aseguradas por el fabricante: Gumotex, a.s., Mládeznická 3062/3a, 69075 Břeclav

GUMOTEX

7. Cómo desechar el producto

Depositándolo en el vertedero de residuos comunitarios.

8. Cómo desechar el embalaje

Cartón: reciclaje de acuerdo con los símbolos indicados en el embalaje.

Película de PE-LD (polietileno de baja densidad ramificado): reciclaje de acuerdo con los símbolos indicados en el embalaje.

Gentile cliente,

Lo scopo delle presenti istruzioni è quello di fornire indicazioni per il montaggio e l'utilizzo del timone, fornito come accessorio del canotto gonfiabile Seawave. Contengono la descrizione dettagliata di tutto il timone e le informazioni sull'utilizzo e la manutenzione. La preghiamo di leggere le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo del timone. In caso di problemi con l'installazione o l'utilizzo del timone, la preghiamo di rivolgersi al Suo rivenditore.

Le istruzioni per l'uso devono essere conservate in un luogo sicuro e in caso di vendita devono essere consegnate al nuovo proprietario.

1. Descrizione tecnica

1. timone
2. vite ad occhiello con dado
3. fune di sollevamento
4. moschettoni
5. pedale
6. fune di comando
7. vite con esagono incassato
8. cinghia
9. attacco del poggiapiedi con scaletta
10. fascetta a strappo
11. mensola (+ base con vite esagonale)
12. rondella
13. vite
14. perno con anello di sicurezza
15. freno

2. Istruzioni per l'installazione del timone – vedere fig. n. 1

Smontaggio del timone

Dopo aver estratto il timone (1) dalla scatola, inserire le viti ad occhiello (2) nei fori esterni e bloccare con il dado M5 (per serrare è possibile utilizzare il foro sulla mensola del timone). Inserire i moschettoni (4) nelle viti ad occhiello (2) e nell'estremità della fune di sollevamento (3).



Montaggio del dispositivo di comando

Fissare i pedali con le funi di comando (5) agli attacchi utilizzando le viti con esagono incassato (7), quindi bloccare con i dadi M6 (per serrare utilizzare la chiave in dotazione).

Inserire nel canotto la piastra con i pedali, vedere fig. n. 2, passare la cinghia (8) attraverso la scaletta (9) sul fondo al posto del poggiapiedi.

Indice:

1. Descrizione tecnica
2. Istruzioni per l'installazione del timone
3. Comando del timone
4. Smontaggio del timone
5. Manutenzione e stoccaggio
6. Condizioni di garanzia
7. Modalità di smaltimento del prodotto
8. Modalità di smaltimento dell'imballo



Fissaggio del timone sul canotto

Prima del primo utilizzo del timone è necessario attaccare sul ponte posteriore la fascetta a strappo (10), vedere fig. n. 3. Per una corretta adesione, la superficie di contatto deve essere asciutta, pulita e sgrassata con acetone. Inserire la base (11) sotto il ponte posteriore e passare la vite esagonale attraverso il foro di scarico. Applicare dall'esterno la mensola (11) e la rondella (12), quindi stringere con la vite di bloccaggio (13). Estrarre l'anello di sicurezza dal perno del timone (14). Inserire il perno nel foro e bloccare con l'anello di sicurezza. Passare le funi di comando (6) dei pedali attraverso gli anelli a D all'interno del canotto e i fori sul ponte superiore, inserire nei moschettoni (4) e, utilizzando attrezzi di accorciamento, regolare alla lunghezza desiderata (in caso di installazione sulla versione biposto, eseguire un nodo di accorciamento sulle funi, in modo da rendere gli attrezzi di accorciamento accessibili dalla posizione dei sedili). Passare la fune (3) attraverso il freno (15) del meccanismo di sollevamento, vedere fig. n. 4. Legare il meccanismo in dotazione tra i gli anelli a D sulla plancia di pilotaggio del canotto. Fissare il moschettone della fune di sollevamento al meccanismo di sollevamento, vedere fig. n. 4, e, utilizzando attrezzi di accorciamento, regolare la fune alla lunghezza desiderata.

3. Comando del timone

Il timone serve per facilitare la guida del kayak soprattutto in caso di vento o tra le onde. Nel kayak a due posti il timone viene manovrato dalla persona seduta nella parte posteriore. Il timone si comanda premendo il pedale con un piede mentre l'altro lo rilascia. La forza viene trasmessa attraverso le funi sul bilanciere del timone, generandone rotazione. La pala del timone si alza premendo sul freno del meccanismo di sollevamento e tirando in avanti. Premendo il freno del meccanismo di sollevamento e tirando all'indietro, il timone scende in posizione di lavoro.

AVVERTENZA

In acqua bassa o nei momenti di partenza o attracco c'è il rischio di rottura della pala del timone.

In questi casi la pala del timone deve essere sempre sollevata nella posizione alta.

4. Smontaggio del timone

Prima di imballare il kayak è necessario smontare il timone. Sganciare le funi di sollevamento dai moschettoni. Sganciare il moschettone dal meccanismo di sollevamento. Lasciare nel kayak le funi di comando con i pedali. Smontare l'attacco del timone.

5. Manutenzione e stoccaggio

Il timone non richiede nessuna manutenzione particolare. In caso di imbrattamento, di utilizzo in acqua salata e prima dello stoccaggio, lavare il timone con acqua tiepida e sapone o detergente. Trattare le parti metalliche con grasso protettivo. Le parti usurate o danneggiate, soprattutto le funi, devono essere sostituite. Il timone deve essere trasportato e stoccato sempre separatamente dal kayak. Durante ogni montaggio del timone sul kayak, controllare il serraggio delle viti.



Fig. n. 3





Fig. n. 4



6. Condizioni di garanzia

La durata della garanzia è di 24 mesi e decorre dalla data della vendita.

Il produttore garantisce la riparazione o la sostituzione gratuita in caso di difetti del materiale.

Le riparazioni nel periodo di garanzia e dopo la scadenza della garanzia sono fornite dal produttore:

Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a, 69075 Břeclav

GUMOTEX

7. Modalità di smaltimento del prodotto

Deposito nelle discariche di rifiuti urbani.

8. Modalità di smaltimento dell'imballo

Cartone – riciclaggio secondo i simboli indicati sull'imballo.

Pellicola LDPE (polietilene a bassa densità) - riciclaggio secondo i simboli indicati sull'imballo.

Geachte klant,

In deze handleiding maakt u kennis met installatie en gebruik van een roer dat als optie bij de opblaasbare boot Seawave geleverd wordt. Deze handleiding bevat een gedetailleerde beschrijving van het roersysteem en informatie over de bediening en het onderhoud ervan. Gelieve de gebruikershandleiding vóór gebruik te lezen. Indien u bij de installatie of het gebruik problemen ondervindt, wendt u zich dan tot uw verkoper.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en geef hem door aan een eventuele nieuwe eigenaar in het geval u uw boot met roer verkoopt.

1. Technische beschrijving

1. roer
2. schroefvoeg met moer
3. hijskoord
4. karabijn
5. pedaal
6. bedieningskabel
7. inbuschroef
8. riem
9. bevestiging van de voetsteun met een gesp
10. klittenband
11. beugel (basis met zeshoek)
12. onderlegger
13. schroef
14. pin met borgring
15. rem

2. Installatie-instructies voor het roer - zie afb. nr. 1

Montage van het roer

Nadat u het roer (1) uit te doos hebt gehaald, steek de bijgevoegde schroefvoegen (2) in de zijgaten en zet ze vast met een moer M5 (om de moeren aan te trekken kunt u de opening op de beugel van het roer gebruiken). Bevestig de musketons (4) aan de schroefvoegen (2) en aan het einde van het hijskoord (3).

Montage van de bediening

Bevestig de pedalen (5) met bedieningskabels in de houders met behulp van de inbuschroeven (7) en zet ze vast met moeren M6 (gebruik de bijgevoegde sleutel om de moeren aan te trekken).


Leg de plaat met pedalen in de boot (zie afb. nr. 2) en steek de riem (8) door de gesp (9) op de bodem in plaats van de voetsteun.

Inhoud:


1. Technische beschrijving
2. Installatie-instructies van het roer
3. Bediening van het roer
4. Ontmanteling van het roer
5. Onderhoud en opslag
6. Garantievoorwaarden
7. Hergebruik van het product
8. Hergebruik van de verpakking



Afb. nr. 1



Afb. nr. 2



Bevestiging van het roer aan de boot

Voor het eerste gebruik van het roer moet u op het achterdek het klittenband (10) vastplakken, zie afb. nr. 3. Voor een perfecte afdichting dient het oppervlak droog, schoon en vetvrij te zijn. Leg de basis (11) onder het achterdek en duw de inbusschroef in de afvoeropening. Bevestig aan de buitenkant de beugels (11), onderlegger (12) en trek aan met behulp van een borgschroef (13). Haal de borging uit de pin (14) van het roer. Steek de pin in de opening en maak vast met behulp van de borging. Rijg de bedieningskabels (6) van de pedalen door de D-ringen aan de binnenkant van de boot en door de openingen in het achterdek, zet ze vast in de musketons (4) en stel de gewenste lengte in (in het geval van installatie op de tweezits versie dient u in de koorden een knoop te maken, zodat de kabels ingekort worden en bereikbaar zijn vanuit de zitplaatsen). Rijg het hijskoord (3) door de rem (15) van het hijsmechanisme, zie afb. nr. 4. Bind het bijgevoegde mechanisme vast tussen de D-ringen op de cockpit van de boot. Maak de musketon van de hijskabel vast aan het hijsmechanisme (zie afb. nr. 4) en stel de gewenste lengte van de kabel in.

3. Bediening van het roer

Het roer vergemakkelijkt de bediening van de kajak en dat vooral bij wind of in golven. Bij een tweepersoons kajak wordt het roer bediend door degene die achterin zit. Het roer wordt bediend door telkens met één voet druk op het pedaal te zetten en tegelijkertijd het pedaal met de andere voet te lossen. De kracht wordt met behulp van de kabels naar het roer overgebracht en zo wordt het roer gedraaid. Het hijsen van het roerblad wordt bereikt door het indrukken van de rem van het hijsmechanisme en het naar voren trekken. Door het indrukken van de rem van het hijsmechanisme en het naar achteren trekken wordt het roer in werkstand neergelaten.

OPGELET

In ondiep water of bij het uitvaren of aanmeren kan het roerblad breken.



Daarom moet in deze gevallen het roerblad in de bovenste positie gehesen worden.

4. Ontmanteling van het roer

Alvorens de kajak ingepakt wordt, moet het roer ontmanteld worden. Haal de bedieningskabels uit de musketons. Klik de musketon van het hijsmechanisme los. Laat de bedieningskabels en pedalen in de kajak liggen. Ontmantel de bevestiging van het roer.

5. Onderhoud en opslag

Het roer behoeft geen speciaal onderhoud. Was het roer na elke verontreiniging, na elk gebruik in zoutwater of voordat u het opbergt, met lauw water met zeep of wasmiddel. Metalen stukken dienen met vet behandeld te worden. Versleten of beschadigde onderdelen, vooral kabels, dienen vervangen te worden. Bewaar en berg het roer telkens los van de kajak op. Bij elke installatie van het roer op de kajak dient u de schroefverbindingen te controleren.



6. Garantievoorwaarden

De garantieperiode bedraagt 24 maanden en begint te lopen vanaf de datum van verkoop.

De producent biedt gratis herstel of vervanging aan bij materiaalafbreken.

Zowel reparaties onder de garantie als reparaties na verloop van de garantie worden door de fabrikant uitgevoerd: Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a, 69075 Břeclav

GUMOTEX

7. Hergebruik van het product

Product afleveren als grofvuil bij afvalinzamelplaatsen.

8. Hergebruik van de verpakking

Karton - recyclage aan de hand van de symbolen op de verpakking.

PE-LD folie (polyetheen met lage dichtheid) - hergebruik aan de hand van de symbolen op de verpakking.

Szanowny Kliencie,

Celem niniejszego podręcznika jest zapoznanie użytkownika z montażem i używaniem steru, który jest dostarczany jako wyposażenie dodatkowe do kajaka dmuchanego Seawave. Zawiera on szczegółowy opis całego systemu steru, informacje o jego obsłudze i utrzymaniu. Prosimy o przeczytanie podręcznika użytkownika przed użyciem steru. W razie problemów z instalacją lub użytkowaniem steru prosimy zwrócić się do sprzedawcy.

Prosimy o ułożenie niniejszego podręcznika w bezpiecznym miejscu i przekazanie go nowemu właścicielowi wraz ze sprzedanym kajakiem.

1. Opis techniczny

1. ster
2. oko gwintowe z nakrętką
3. linka do podnoszenia
4. karabinek
5. pedał
6. linka sterownicza
7. śruba z sześciokątem wewnętrznym
8. popręg
9. uchwyt podnóżka z drabinką
10. pasek rzepa
11. konsola (+ podstawa z sześciokątem)
12. podkładka
13. śruba
14. czop z pierścieniem zabezpieczającym
15. hamulec

2. Instrukcja instalacji steru – patrz Rys. nr 1

Zestawienie steru

Po wyjęciu steru (1) z kartonu włożyć załączone oko gwintowane (2) w skrajne otwory i zabezpieczyć je nakrętką M5 (do dokręcenia można wykorzystać otwór na konsoli steru). Do ok gwintowanych (2) i na koniec linki do podnoszenia (3) nawlec karabinki (4).

Zestawienie mechanizmu sterowniczego

Pedały z linkami sterowniczymi (5) umocować do uchwytów z pomocą śrub z sześciokątem wewnętrznym (7) i zabezpieczyć nakrętkami M6 (do dokręcenia użyć załączonego klucza).


Płytę z pedałami, patrz Rys. nr 2, włożyć do kajaka, natomiast popręg (8) przeciągnąć drabinką (9) na dnie zamiast podnóżka.

Indeks:


1. Opis techniczny
2. Instrukcja instalacji steru
3. Obsługa steru
4. Demontaż steru
5. Utrzymanie i przechowywanie
6. Warunki gwarancji
7. Sposób likwidacji wyrobu
8. Sposób likwidacji opakowania



Rys. nr 1



Rys. nr 2



Umocowanie steru do kajaka

Przed pierwszym użyciem steru jest konieczne przyklepienie do pokładu rufowego rzepa (10), patrz Rys. nr 3. W celu dokładnego przyklejenia klejona powierzchnia musi być sucha, czysta i odtuszczona acetonem. Pod pokład rufowy włożyć podstawę (11) a sześciokąt przełożyć przez otwór odpływowy. Z zewnętrznej strony przyłożyć konsolę (11), podkładkę (12) i dokręcić śrubę zabezpieczającą (13). Z czopu steru wyciągnąć pierścienią zabezpieczającą (14). Czop włożyć w otwór i zabezpieczyć pierścieniem zabezpieczającym. Linki sterownicze (6) od pedałów przełożyć przez pierścienie D wewnątrz kajaka i otwory w pokładzie rufowym, włożyć w karabinki (4) i z pomocą klamer regulacyjnych nastawić potrzebną długość (w razie instalacji do wersji dwuosobowej związać na linkach węzeł skracający tak, aby klamry były dostępne w miejscu, w którym siedzi załoga). Przez hamulec (15) mechanizmu podnoszenia przełożyć linkę (3) patrz Rys. nr 4. Załączony mechanizm przysnurować między pierścieniami D do kokpitu kajaka. Umocować karabinek linki do podnoszenia, patrz Rys. nr 4 i z pomocą klamry regulacyjnej nastawić potrzebną długość linki.

3. Obsługa steru

Ster ułatwia kierowanie kajakiem zwłaszcza na wietrze i falach. W przypadku kajaka dwuosobowego ster obsługuje osoba siedząca z tyłu. Ster obsługuje się naciskając zawsze jedną stopą na pedał i zwalniając drugą stopą drugi pedał. Siła jest przenoszona linkami na wahadło steru i następuje jego obrót. Płatwę steru podnosi się naciskając hamulec mechanizmu do podnoszenia i ciągnąc do przodu. Do pozycji roboczej opuszcza się naciskając hamulec mechanizmu do podnoszenia i ciągnąc do tyłu.

UWAGA

W płytkiej wodzie lub podczas odbijania do brzoza grozi niebezpieczeństwo złamania płatwy steru.

W takim przypadku zawsze należy podnieść płatwę steru do górnej pozycji.

4. Demontaż steru


Przed zapakowaniem kajaka jest konieczne zdemonstrowanie steru. Odczepić linki sterownicze od karabinków. Odpiąć karabinek z mechanizmu do podnoszenia. Linki sterownicze z pedałami zostawić w kajaku. Zdemonstrować mocowanie steru.

5. Utrzymanie i składanie


Ster nie wymaga specjalnego utrzymania. Po każdym zanieczyszczeniu, po użyciu w słonej wodzie i przed ułożeniem do przechowywania umyć ster letnią wodą z mydłem lub środkiem do mycia. Metalowe części zakonserwować smarem konserwacyjnym. Zużyte lub uszkodzone części, zwłaszcza linki, wymienić. Ster transportować i przechowywać zawsze oddzielnie od kajaka. Po każdym montażu steru na kajak skontrolować dokręcenie śrub.



Rys. nr 3



Rys. nr 4



6. Warunki gwarancji

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od daty sprzedaży.

Producent zapewnia bezpłatną naprawę lub wymianę w razie wad materiałowych.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne zapewnia producent: Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a, 69075 Břeclav

GUMOTEX

7. Sposób likwidacji wyrobu

Wspólnie z odpadem komunalnym.

8. Sposób likwidacji opakowania

Karton – recykling według symboli podanych na opakowaniu.

Folia PE-LD (polietylen niskiej gęstości) – recykling według symboli podanych na opakowaniu.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ez az útmutató ismerteti Önnel a Seawave felfújható csónakhoz tartozóként szállított kormány szerelését és használatát. Tartalmazza a teljes kormányrendszer részletes leírását, valamint a kezelésére és karbantartására vonatkozó információkat. Kérjük, a kormány használata előtt olvassa el az útmutatót! Amennyiben problémája lenne a kormány szerelésével vagy használatával, forduljon az Eladóhoz!

Kérjük, egy biztonságos helyen őrizze meg ezt az útmutatót, és adja át az új tulajdonosnak, amennyiben a csónakot, a kormánnyal együtt eladja!

1. Műszaki leírás

1. kormány
2. szemescsavar anyával
3. emelőkötéll
4. karabiner
5. pedál
6. kezelőkötél
7. imbuszcsoncsavar
8. heveder
9. létrás lábtámasz-rögzítő
10. tépőzár-szalag
11. konzol (+ alaplap, hatszöggel)
12. alátét
13. csavar
14. biztosítókarikás csapszeg
15. fék

2. A kormány szerelési útmutatója - ld. 1. ábra

A kormány összeállítása

A kormány (1) dobozból történt kiemelése után, helyezze be a mellékelt szemescsavarokat (2) a szélső nyílásokba, és M5-ös anyával rögzítse azokat (a meghúzáshoz használhatja a kormány-konzol nyílásokat.) A szemescsavarokba (2) és az emelőkötéll (3) végére fűzze be a karabinereket (4).

A kezelőszervek összeállítása

A pedálokat, a kezelőszinórokkal együtt (5), az imbuszcsoncsavarok (7) segítségével erősítse a tartókhoz, és biztosítsa az M6-os anyákkal (meghúzásukhoz, használja a mellékelt kulcsot).


A pedáldeszkrét - ld. 2. ábra - helyezze be a csónakba, és a hevedert (8) húzza keresztül a létrán (9), a fenéken, a lábtámasz helyett.

Jegyzék:


1. Műszaki leírás
2. A kormány szerelési útmutatója
3. A kormány kezelése
4. A kormány eltávolítása
5. Ápolás és tárolás
6. Garanciális feltételek
7. A termék megsemmisítése
8. A csomagolás megsemmisítése



1. ábra



2. ábra




A kormány felerősítése a csónakra


A kormány első használata előtt, fel kell ragasztani a hátsó fedélzetre a tépőzár-szalagot (10) - ld. 3. ábra. A tökéletes kötéshez a ragasztandó felületnek száraznak, tisztának és acetonnal zsírtalanítottnak kell lennie. Helyezze a hátsó fedélzet alá az alaplapot (11) és a hatszöget húzza át a kiömlőnyíláson. Kívülről tegye mellé a konzolokat (11), az alátétet (12) és húzza meg a biztosító csavar (13) segítségével. A kormány-csap-szegeből húzza ki a biztosítókárikát (14). Helyezze be a csapszeget a nyílásba, és biztosítsa azt a biztosítókárikával. A pedáloktól jövő kezelőköteleket (6) belül húzza át a D-gyűrűkön és a hátsó fedélzet nyílásain, helyezze be a karabinerekbe (4), és a rövidítők segítségével állítsa be a szükséges hosszúságot (kétüléses változatba történő szerelés esetén, képezzen a köteleken rövidítő csomót, úgy, hogy a rövidítők az ülésterben legyenek elérhetők). Húzza át a kötelet (3) az emelőszervezet fékjén (15) - ld. 4. ábra. A mellékelt szerkezetet rögzítse fűzéssel a csónaktesten lévő D-gyűrűk közé. Az emelő-kötél karabinerét rögzítse az emelőszervezethez - ld. 4. ábra – és a rövidítők segítségével állítsa be a szükséges kötélhosszt.



3. ábra



4. ábra



3. A kormány kezelése

A kormány, főleg szélben vagy a hullámozás esetén könnyíti meg a kajak irányítását. A kétüléses kajakon a hátul ülő személy a kormányos. A kormány kezelése mindig az egyik talp pedálra gyakorolt nyomásával és a másik egyidejű felengedésével történik. A kormánylapát lengőkárijaira történő erőátvitel a kötelek segítségével történik, ami a lapát elfordulását idézi elő. A kormánylapát emelése az emelőszervezet fékjének megnyomásával és előre húzásával megy végbe. Az emelőszervezet fékjének megnyomásával és hátra húzásával a kormány munkahelyzetbe ereszkedik.

FIGYELMEZTETÉS

Sekély vízben, vagy kihajózásakor és kikötéskor fennáll a kormánylapát törésének veszélye.

Ilyen esetben mindig emelje a kormánylapátot felső helyzetbe.

4. A kormány leszerelése

A kajak összecsomagolása előtt a kormányt le kell szerelni. Húzza ki a kezelőköteleket a karabinerekből. Kapcsolja le a karabinereket az emelőszervezetről. Hagyja a kezelőköteleket pedálostól a kajakban. Szerelje le a kormányrögzítőt.

5. Ápolás és tárolás

A kormány nem igényel különösebb karbantartást. Azt minden szennyeződés és sós vízi használat után, valamint letárolás előtt, langyos, szappanos vagy mosószeres vízzel mossa le. A fémrészeket kezelje konzerváló zsírral. A kopott vagy sérült alkatrészek - különösen a köteleket - cserélje ki. A kormányt mindig a kajaktól elkülönítve szállítsa és tárolja. A kormány kajakra történő felszerelésekor minden esetben ellenőrizze a csavarok meghúzását.

6. Garanciális feltételek

A garancia időtartama az értékesítés dátumától számított 24 hónap.

A gyártó az anyagjellegű hibákra ingyenes javítást vagy cserét biztosít.

A garanciális és garancián túli javításokat a gyártó - GUMOTEX, a.s. /Rt./, Mládežnická 3062/3a, 69075 Břeclav - biztosítja

GUMOTEX

7. A termék megsemmisítése

Kommunális hulladéklerakóba leadva.

8. A csomagolás megsemmisítése

Karton - újrahasznosítása a csomagoláson feltüntetett szimbólumok szerint.

PE-LD fólia (kis sűrűségű, elágazott szerkezetű polietilén) - újrahasznosítása a csomagoláson feltüntetett szimbólumok szerint.

Уважаемый покупатель!

Эта инструкция ознакомит Вас с установкой и использованием руля, который поставляется в качестве принадлежности к надувной лодке Seawave. Инструкция содержит подробное описание всей рулевой системы, информацию об управлении ею и уходе за ней. Пожалуйста, прочитайте Инструкцию для пользователя перед началом использования руля. Если у вас возникнут проблемы с установкой или использованием руля, обратитесь к Вашему продавцу.

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию в надежном месте и передайте ее новому владельцу, если вы продаете лодку с рулем.

1. Техническое описание

1. руль
2. рым-болт с гайкой
3. подъемный тросик
4. карабин
5. педаль
6. тросик управления
7. винт с внутренним шестигранником
8. ремешок
9. захват ножного упора с лесенкой
10. ремень липучки
11. кронштейн (+ основание с шестигранником)
12. шайба
13. винт
14. штырь со стопорным кольцом
15. тормоз

2. Инструкция по установке руля – см. рис. 1

Сборка руля

После извлечения руля (1) из коробки, вставить прилагаемые рым-болты (2) в крайние отверстия и закрепить их гайками M5 (для затягивания можно использовать отверстие в кронштейне руля). Вставить в рым-болт (2) и в конец подъемного тросика (3) карабины (4).

Сборка управления

Прикрепить к захватам винтами с внутренним шестигранником (7) педали с тросиками управления (5) и зафиксировать их гайками M6 (для затяжки использовать прилагаемый ключ).

Вставить в лодку дощечку с педалями, см. рис. 2, и протянуть ремешок (8) через лесенку (9), находящуюся на дне опоры для ног.

Содержание:

1. Техническое описание
2. Инструкция по установке руля
3. Управление рулем
4. Демонтаж руля
5. Уход за рулем и хранение
6. Гарантийные условия
7. Ликвидация изделия
8. Ликвидация упаковки



Рис. 1





Рис. 2



Закрепление руля на лодке

Перед первым использованием руля необходимо приклеить на заднюю палубу ленту липучки (10), см. рис. 3. Для безукоризненного выполнения соединенная поверхность, на которую будет приклеиваться липучка, должна быть сухой, чистой и обезжиренной ацетоном. Вставить под заднюю палубу лодки основание (11) и протянуть шестигранник через сливное отверстие. С внешней стороны приложить кронштейны (11), шайбу (12) и затянуть стопорным винтом (13). Вынуть из штыря руля стопорное кольцо (14). Вставить в отверстие штырь и зафиксировать его стопорным кольцом. Протянуть тросики управления (6) от педалей с внутренней стороны лодки и через отверстия в задней палубе, вставить их в карабины (4) и установить требуемую длину укорачивателями (в случае установки на двухместный вариант лодки сделать на тросиках укорачивающий узел так, чтобы укорачиватели были доступны в области сидения). Протянуть тросик (3) через тормоз (15) подъемного механизма, см. рис. 4. Закрепить приложенный механизм, пришнуровав его, между D-образными кольцами на кокпит лодки. Прикрепить карабин подъемного тросика к подъемному механизму, см. рис. 4, и установить требуемую длину, используя укорачиватели.

3. Управление рулем

Руль упрощает управление байдаркой, особенно во время ветра или на волнах. У двухместной байдарки рулем управляет задний гребец. Управление рулем осуществляется давлением одной ноги на педаль и отпусканием давления второй ноги. Сила передается по тросикам на коромысло руля и, в результате, происходит поворот руля. Подъем пера руля осуществляется в результате нажима на тормоз подъемного механизма и натягиванием вперед. При нажатии на тормоз подъемного механизма и натягиванием назад руль опускается в рабочее положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На мелкой воде или при отплытии и причаливании существует опасность поломки пера руля. В этом случае всегда поднимите перо руля в верхнее положение.

4. Демонтаж руля

Перед сворачиванием байдарки необходимо демонтировать руль. Освободить тросики управления из карабинов. Отсоединить карабин от подъемного механизма. Оставить тросики управления с педалями в байдарке. Снять крепление руля.

5. Уход за рулем и хранение

Нет никаких специальных требований по уходу за рулем. После каждого загрязнения, после использования в соленой воде и перед укладкой на хранение обмыть руль теплой водой с добавлением мыла или моющего средства. Металлические части смазать консервирующей смазкой. Изношенные или поврежденные части, особенно тросики, заменить. Перевозить и хранить руль всегда отдельно от байдарки. При каждой установке руля на байдарку, проверить затяжку винтов.



Рис. 3





Рис. 4



6. Гарантийные условия

Гарантийный срок составляет 24 месяца и считается от даты продажи.

Производитель предоставляет бесплатный ремонт или замену при дефектах материала.

Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляет изготовитель:

Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a, 69075 Břeclav (г. Бржецлав), Чешская Республика

GUMOTEX

7. Ликвидация изделия

Укладкой на свалку коммунальных отходов.


8. Ликвидация упаковки

Картон - переработка согласно символам, указанным на упаковке.

Пленка ПЭ НД (полиэтилен низкой плотности) - переработка согласно символам, указанным на упаковке.



GUMOTEX
BOATS & OUTDOOR



Gumotex, akciová společnost

Mládežnická 3062/3a, 690 75 Břeclav

Tel.: (+420) 519 314 111, Fax: (+420) 519 314 194

E-mail: info@gumotex.cz

www.gumotex.cz